## **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>



東芝保温釜 家庭用

# 取扱説明書

お料理メニュー付

形 名 [0.54L タイプ]

# RC-5PV



日本国内専用 Use only in Japan

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

## もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
お願い	4
各部のなまえ	5
- 準備のしかた	6
おいしいご飯のコツ	7
ご飯の炊きかた	8
予約炊飯のしかた	10
保温について(再加熱)	12
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
調理のしかた	14
パン	15
ケーキ・・・・・・	16
温泉卵・豆腐	17
お手入れ	18
煮沸クリーニング	19
うまくできない/故障かな?	20
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

	炊飯容量と炊飯時間の目安	g
	内ぶたをはずす/付ける	19
ク	蒸気口をはずす/付ける	19
イッ	時計の合わせかた	11
ク	内釜の取り扱い	19
検	保温設定の変更のしかた	21
索	停電したとき	22
	リチウム電池について	22
	ご相談センター	23

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危険や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

「傷害」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

## ⚠ 警告



## 異常・故障時にはすぐに使用を中 止する

火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または東芝家電修理ご相談センタ 一に点検・修理を依頼してください。

## 《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。



## 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販 売店または、東芝家電修 理ご相談センターにご 相談ください。





## すきまにピンや針金などの金属物 等、異物を入れない

感電・けがの原 因になります。





## 水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。 本体内部に水が入った場 合は、販売店または、東 芝家電修理ご相談センタ 一にご相談ください。





## 蒸気口に手や顔を近づけない

やけどをすること があります。特に 乳幼児にはさわら せないようご注意 ください。





## 電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセントを 他の器具と同時に使ったり、延長コードを 使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいと きは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



## 電源プラグは根元まで確実に差し 込む

感電・ショート・発火の原因になります。



## ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電やけがの原因になります。



## コードを傷つけない

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引 っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高 温部に近づけたり、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工したりすると、コード が破損し、火災・感電の原因になります。



## 炊飯中はふたを開けたり、本体 を持ち運ばない

やけど・けがの原因になります。



## 本書に記載以外の用途には使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれ によるやけど・けがの原因になります。

## 《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラップ・あ く取りシート・豆類など、蒸気出口をふさ ぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい調理。
- ●食材をポリ袋などに入れて保温釜で加熱す る調理。



## 子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感雷・ けがの原因に なります。






電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

火災の原因になります。



## 注意



感電・ショート・発火の 原因になります。



使用中や使用後しばらくは、高温 部(内ぶた・炊飯ヒータ・蒸気口・ 内釜・放熱板など)にふれない



## コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

コードがあたってけが をすることがあります。





## 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。

誤ってキーを押すと、炊飯ヒータ・内釜 放熱板・内ぶたが高温になります。



## 使用時以外は、炊飯キー・保温キー を押さない

炊飯ヒータ・内釜・放熱板・内ぶたが高温 になり、やけど・故障の原因になります。



## 内釜を取り出すときは、切キーを押す

炊飯・調理・保温中に内釜を取り出しても 自動で切にならないため、やけどの原因に なります。



やけどの原因になります。

## ふたを開けるときは、蒸気に注意 する

やけどの原因になります。



## お手入れは電源プラグを抜き、本 体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になりま す。特に蒸気口は、中に熱い湯がたまってい たりしてやけどをするおそれがあります。



## おかゆは水が多いため、白米・無 洗米・早炊きコースで炊かない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になりま す。設定を守って炊いてください。



## 水位目盛より水を増やしすぎない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になりま す。目盛に対して 2mm 以内が目安です。



## 空炊きはしない

やけど・故障の原因になります。

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

## 注意



水のかかるところや、火気の近く では使わない


感電や漏電、本体の 変形や火災の原因に なります。





不安定な場所や熱に弱い敷物の上 では使わない

火災の原因になり





## 専用の内釜以外は使わない

周熱・異常動作の原因になります。



## 壁や家具などの近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・ 変色の原因になります。キッチン用収納 棚などをお使いのときは、中に蒸気がて もらないようにしてください。



## 他の電気機器やコンセントに差し た電源プラグに蒸気を当てない

感電・ショート・発火の原因になります。 キッチン用収納棚などをお使いのときは 特にご注意ください。



## 持ち運ぶときにフックボタンにふれ たり、ハンドルを持って振らない

ふたが開いてけがや、やけどの原因にな ります。また、炊飯直後などは蒸気口か ら出る蒸気に注意してください。

## お願い

## 故障や誤動作を防ぐためにお守りください

### ■次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- 本体底面のすきまをふさぐようなところ。 (紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上)
- ●直射日光が当たるところ。
- ■油などが飛び散るところ。
- ■蒸気がこもるところ。

## ■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。

※詳しくは19ページをご覧ください。

## ■本体や本体のまわりは清潔にしてご使用く ださい

機能を維持するための通気口などから、ほこり や虫が入ると故障の原因になります。

## ■水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー・炊飯ヒータ・内ぶ たパッキンなどに異物が付いたままで使うと、 うまくご飯が炊けなかったり、故障の原因にな ります。

## ■ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない


蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。


## ■誤って本体を落下させたり、本体に割れ・ がたつきが生じたときは、使用を中止して ください

販売店に点検・修理を依頼してください。

# 各部のなまえ

初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・ 付属品を洗ってください。(18・19ページ)








## 操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



●電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら……22ページ)

# 準備のしかた

## 基本的な手順

## 付属の計量カップでお米を計る

● 付属の計量カップすりきり 1 カップで約 180ml (約1合)です。



【良い例】



【悪い例】

## 水が澄むまで手早く、お米を洗う


- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでくり返す。
- 泡立て器などでお米を洗わないでください。

## 炊きたいものに合った水位目盛で水加 減をする

お米は平らにならし、水平な場所で合わせて、お 米の種類やお好みにより、水の量を調整してくだ さい。 | 水加減 ……… フページ



## 【2カップの白米を炊く例】





## 水滴・米粒などをふき取る

● 右図の箇所に付着している水滴・米粒などの異物 はふき取ってください。「ふたが閉まらない」「蒸 気もれ|「うまく炊けない|原因になります。


炊飯ヒータにご飯粒などが焦げつくと熱 の伝わりが悪くなり、ご飯がうまく炊け ません。(芯残り、ご飯がべちゃつく)



## 温度センサー

## 内釜を本体に入れて、ふたを閉める

- ●内釜は傾きがないように下まで確実に入れてくだ さい。斜めになっているとうまく炊けないことが あります。
- ●内ぶたと蒸気口が付いていることを必ず確認して ください。特に内ぶたは、確実に取り付けていな いとふたが閉まりません







矢印のように内釜を2~3回動 かして、炊飯ヒータに密着させて ください。



## 電源プラグをコンセントに差し込む

●赤印以上はコードを引き出さないでください。

## 《コードの収納》

- コードは少し引いてから戻すと巻き込みます。
- コードのねじれを直してから巻き取ってください。



●初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。 で使用にともないなくなります。

# おいしいご飯のコツ

## お米は付属の計量カップで計る



料理用の計量カップ (200ml) は使わない。

180ml

## 計量米びつでは誤差がでるこ

## 水が澄むまで、手早くやさしく洗米

●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、 お湯を使って洗わない。

とがあります。

●お米を割らないように、お米どうしを軽く すり合わせるようにやさしく洗う。 (割れ米はべちゃつきの原因)

## |お好みにより、水の量を増減

● 目盛に対して 2mm 以内を目安に増減。 多すぎるとふきこぼれたり、少なすぎ るとうまく炊けないことがあります。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

長く浸すとやわらかめになったり、 こげやすくなったりします。

## |炊きあがったら、すぐにほぐす

- 余分な水分をとばして、ふっくらおいしく。
- 保温中もときどきほぐす。
- ご飯が少なくなったら、中央に寄せる。
- 保温は 12 時間までにしてください。



## お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1 ヶ月くらいで 食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器など に入れて酸化を防ぎましょう。
- ●銘柄の他、産地や保存のしかたによっても、 お米の状態は異なります。水の量を変えて調 整してみましょう。

## お米のザル上げ放置はしない

洗米後のザル上げ放 置は避けましょう。

お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



## 炊飯に適さない水





pH9以上 ※ アルカリ水

かたいご飯

べちゃついたご飯

## 水の温度は30℃以下

おいしく炊くために、水温は 30℃以下にしてください。 夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。



## で使用後はすぐにお手入れ

汚れたままにしてお くと、においの原因 になります。洗った 後は水分をふき取っ てください。

保温を切ったら、ご飯 を入れたままにしない でください。においの 原因になります。

内ぶた・蒸気口・ 内釜を洗って 清潔に保ちましょう



## ご飯の炊きかた

「炊込みご飯のコツ ······ 13ページ

「炊込みご飯|と「すしめし」の作りかた …… 13 ページ

で炊飯コースを選ぶ 白米 発芽 学 早炊き おかゆ 炊込み 無洗米 選ぶコースに または 〇 を合わせる

- メニューキーを押すたびにメニュ −表示( = または = ) が移 動し、選択が変わります。
- ●〔炊飯ランプ〕が点滅します。
- ●〈白米〉〈無洗米〉で炊くと炊飯コ 一スを記憶するので、次回は省略 できます。

を押すと、炊飯を開始

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊きあがりまでの残時間 (分)を表示します。(8~13分)

## 炊きあがると「♪ピー」 音が 5 回鳴り、 自動で保温になる

## ブ すぐにご飯全体をよくほぐす

- 〔保温ランプ〕が点灯し、保温経過時間を 1時間単位で表示します。〔 ★:時間を表す〕
- 保温は 12 時間までにしてください。

を押して、電源プラグを抜く

▲ 内釜を取り出すときは、必ず切キーを押 して電源を切ってください。保温中に内 釜を取り出しても自動で切になりません。

## 炊きたいものに合った「水位目盛|「炊飯コース|を選んでください。

炊きたいもの	水位目盛	炊飯コース	炊飯容量	炊飯時間の目安	
白米	白米	白米 / 炊込み	0.5 ~ 3 カップ	55~65分	
無洗米	白米	発芽玄米 / 無洗米	0.5~3カップ	59~69分	
白米のすしめし	すし	白米 / 炊込み	1~3カップ	55~65分	
無洗米のすしめし	すし	発芽玄米 / 無洗米	1~3カップ	59~69分	
炊込みご飯	白米	白米 / 炊込み	1~2カップ	55~60分	
発芽玄米、雑穀米	白米	発芽玄米 / 無洗米	0.5 ~ 2 カップ	59~65分	
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5~1 カップ	55~65分	
全がゆ(具入り)	おかゆ 全	おかゆ	0.5 カップ	55~60分	
五分がゆ	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60~65分	
五分がゆ(具入り)	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60~65分	
白米(早炊きで)	白米	早炊き	0.5~2カップ	35~43分	

(炊飯時間は 100V、室温・水温 20℃、標準の水加減の場合の目安です)

● 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。

## 早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

● 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き あがりになることがあります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温 になってからもしばらくむらしてください。

最大炊飯量 2 カップまで

次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/おかゆ/発芽玄米など白米以外のお米

## 無洗米は…

● 水を入れたら、お米と水がなじむようにかき混ぜてください。白くにごるときは、1~2回すすぐこ とをおすすめします。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)

## 発芽玄米や雑穀類を混ぜるとき…

● 発芽玄米や雑穀類を混ぜて炊くときは、炊飯コースは〈無洗米・発芽玄米〉、 水位目盛は「白米」に合わせてください。

最大炊飯量 2 カップまで

- 白米 1 カップに対し、発芽玄米 0.5 カップの割合をおすすめします。 発芽玄米だけでも炊けます。
- 炊きかたは、お使いの発芽玄米や雑穀類の説明書もご覧ください。
- 発芽玄米や雑穀類を炊いた後は特に蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

**水に浮くような雑穀類**を混ぜるときは 2 ~ 3 時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。 (蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

## おかゆは…

- 必ず〈おかゆ〉コースで炊いてください。(他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- ●「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れないでください。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破 損の原因) ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。
- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。
- ●味付けは炊きあがってからにしてください。最初から入れるとうまく炊けないことがあります。
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。

## お願い

- 炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選んでください。(左ページ)
- かため、やわらかめのご飯を炊きたいときは、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減し てください。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれることがあります。
- 炊込みご飯・発芽玄米など白米・無洗米以外は保温しないでください。(におい・変色・内等の腐食の原因)
- おかゆは長く保温しないでください。(のり状になります)

お

- ●炊飯ヒー夕式のため底部がやわらかめに炊きあがりますので、ご飯全体をよくほぐしてく ださい。
- 炊飯量によっては、うすいキツネ色にこげることがあります。
- ●発芽玄米コースは発芽玄米を炊くコースです。玄米を発芽させたり、玄米を炊くコースで はありません。

11


# 予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

## ● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認します 刻に炊きあがりません。 炊きたいものに合わせて ● 「白米 | 「無洗米 | 「おかゆ | の予 約ができます。 メニュー ● おかゆは必ず炊飯コースを〈おか で炊飯コースを設定する ゆ〉に合わせてください。 /他の炊飯コースで炊くと、 ふきこぼれ・やけどの原因 を押す 予約 予約キーを押すたびに〔予約1〕 予約時刻に変わる と(予約2)の表示が変わります。 表示 ●〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン プ〕と予約時刻は点滅します。 日 日 日 で炊きあがり時刻を合わせる ● 10 分単位で設定できます。 炊きあがりの時刻 ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。 時計は 24 時間表示 朝7時 …… 7:00 ●予約時刻を記憶するので、同じ予 夜7時 ……19:00 約時刻のときは、省略できます。 【朝 7:30 に炊きあがる例】 ●〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン を押す 予約完了 プ〕は消灯します。 ●炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせします。 → 予約時刻になると炊きあがります (予約が完了していません)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



〈おかゆ〉の予約を設定しなおすときは、再度 炊飯コースも選び直してください。

## 予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

## 〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

を押すたびに〔予約1〕⇔〔予約2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。


## お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊きあがるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらとキツネ色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時 刻を過ぎると炊きあがりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表 示します)
- 予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり\*、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間、♪ピピッ:始めと終わりの合図(1時間未満は1時間にくり上げ) \*:時キーを押している間のみ現在時刻を表示します。現在時刻への切り替えはできません。

## 時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/屆12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



表示が点滅。

分)で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

切)を押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- ●時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー

00分 ……… ♪ピロロ

# 保温について

保温にしたいとき

を押して、保温を開始

保温経過時間を 1 時間単位で 表示します

〔 № :時間を表す〕

- ●〔保温ランプ〕が点灯し、保温になります。
- 時キーを押している間は、現在時刻を表 示します。(現在時刻への切り替えはでき ません)

## 保温を中止したいとき





内釜を取り出すとき は、必ず切キーを押 して電源を切ってく ださい。

※保温中に内釜を取り出して も、自動で切になりません。

● 「保温ランプ」が消灯します。

## 保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき



保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める

を押して、再加熱を開始 (9 分間)

➡ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

●再加熱中は〔保温ランプ〕が点滅し、完 了までの残時間を表示します。

- ●再加熱を途中でやめるときは、保温キーを 押してください。保温に戻ります。
- 次のような再加熱はしない。
- ・ 再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(腐敗の原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりませ ん。(内釜の半分以下を目安に)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌にそ って小さじ1~2杯の打ち水をすると、 乾燥がやわらぎます。

ご飯が炊きあがると自動で保温になります。 おいしく保温するために、使用条件によって保温 温度を自動でコントロールします。

## お願い

- 次のような保温をしない。
- · 12 時間以 Fの保温
- ・白米以外の保温 (炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・しゃもじを入れたままの保温 (雑菌が入り、においの原因)
- ・冷えたご飯の保温 (腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない。 (腐敗の原因)
- 炊飯のたびに内ぶた・蒸気口をはずして洗い、 水分をよくふき取ってください。 (変色・腐敗の防止)
- ごはんの温度がぬるい場合やにおいがする場 合は20ページを確認したうえ、21ページ に従って保温設定の変更をしてください。

長時間保温 のお知らせ



保温中に表示が点滅したら、切キーを押して、 ご飯を取り出してください。

●長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・ 変色の原因。(13時間以上で表示が点滅)

## 保温のコツ

- ●炊きあがったら、すぐにご飯をほぐしてく ださい。(余分な水分を逃がし、固まり・べ ちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるとき は、ご飯粒が内釜側面に残らないようにし てください。また、ときどきご飯を混ぜて ください。
- ご飯を中央に寄せると、べちゃつきや乾燥 がやわらぎます。
- ●保温が長くなりそうなときや、白米以外の ご飯は、ラップに包んで冷凍保存すること をおすすめします。

## お料理メニュー

- お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約180ml/約1合)
- ◆大さじ1 = 15ml、小さじ1 = 5mlです。

## 五目ご飯

## 材料 (2~3人分)

米……2カップ にんじん……40g ゆでたけのこ……40g 干ししいたけ……… 2枚 鶏 おね 肉 · · · · · · · · · 4 O g 油揚げ……10g(約1/4枚) 酒 ……… 大さじ2 塩 ……… 小さじ 2/3 A しょうゆ … 小さじ2 即席だしの素 …… 小さじ 1/з しいたけのもどし汁

炊込みご飯 2 カップまで

- 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- 干ししいたけはもどしてせん切 りに、油揚げは熱湯をかけてせ ん切りにする。にんじんはせん 切りに、ゆでたけのこはうす切 りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、米を内 釜に入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛2までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。

米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- メニューキーで〈炊込み〉を選 び、炊飯キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## すしめし

## 材料 (2~3人分)

米……2カップ 合わせ酢(混ぜておく)

酢 ……… 大さじ4 砂糖 … 大さじ 1 1/2 塩 ……… 小さじ 1

米は水が澄むまで手早 く洗い、「すし」の水 位目盛2まで水を入 れ、ふたを閉める。

- すしめし 3 カップまで
- **2** メニューキーで〈白米〉を選び、 炊飯キーを押す。無洗米を使う ときは〈無洗米〉を選ぶ。
- 酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊きあがったご飯を すしおけに移す。
- 合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

## Cooking Memo

- ●水のかわりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。
- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。

## 炊込みご飯のコツ

- 炊飯量は少なめにします。
- たっぷりの水に約30分程度浸してから、ザルに上げて水 気を切ります。
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜます。
- 具は小さめに切り、米 1 カップあたり 70g までにして、 米に混ぜないで米の上にリング状にのせて炊きます。
- 青菜は最初から入れず、ゆでた青菜を炊きあがってから加 えます。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

## お願い

- 保温はしない。(ご飯の変色・内 釜腐食の原因)
- 早炊き・予約炊飯はしない。(う) まく炊けない、腐敗の原因)
- ●市販のレシピの材料配合で炊い たり、水以外のもの(トマトジ ュースなど)で炊いた場合、う まく炊けないことがあります。


15~17ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。 蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になり ます。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

## 基本的な操作のしかた

## 各メニューの詳しい作りかた …… 15~ 17ページ

探作

で調理コースを選ぶ



パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐

● メニューキーを押すたびにメニュー表示( または ) が移動し、選択が変わります。

●〔炊飯ランプ〕が点滅します。

一定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉······約35℃ 〈焼き〉······約115℃ 〈温泉卵〉······約70℃ 〈豆腐〉······約75℃

2



で調理時間を設定する



心発酵 焼き 温泉卵 豆腐 【調理時間 60 分の例】

- 60 分まで 1 分単位で設定できます。
- ◆ 分キーを押したままでいると早送 りになり、10分単位で進みます。

3 炊飯 スタート

## を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間 が減り始め、できあがりまでの 残時間を表示します。

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- 実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

「♪ピー」音が 5 回鳴ったらできあがり 自動で切になります 電源プラグを抜き、お手入れをする(18ページ)

## お知らせとお願い

14

- 調理コースは予約できません。
- 15~17ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜キズ防止)
- ●内釜の外面・温度センサー・炊飯ヒータに付いた水滴や異物などはきれいにふき取ってください。
- 内釜は確実に本体に入れてください。炊飯ヒータに密着していないと、うまくできない原因になります。(6ページ)
- ●調理直後は内釜が熱くなっていますので、乾いたなべつかみなどを使って内釜を取り出してください。
- 調理後、内釜の中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内釜腐食・発酵過剰の原因)
- においがつきやすくなりますので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(19 ページ)

## シンプル丸パン


最大量 強力粉 100g まで

白くてしっとりしたパンになります。

## 材料

- **1** Aをふるってボウルに入れる。
- **2** 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 3 1に2を加えてさいばしでさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)





- (一次発酵)メニューキーで(パン発酵)を選び、分キーで50分~60分に設定して、スタートキーを押す。
- 「フィンガーテスト) ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだあとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足のときは、発酵時間を追加する。



**/ 《ガス抜き》** 生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



調理の

♀《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

9 《二次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで 30分~40分に設定して、スタートキーを押す。

- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 11 《焼成》
  - つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。メニューキーで〈焼き〉を選び、分キーで35分~45分に設定して、スタートキーを押す。
- 12 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使ってパン を取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り出しやすくなります。
  - ※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。

## フィンガーテスト(発酵状態の確認)

発酵不足のとき 指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追加してもふくらまないようであれば、材料が古いかもしれませんので、お確かめください。



## 発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長すぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

# 調理の

## ドーム スポンジケーキ

薄力粉 60g まで

## 材料

1,2,4,1
薄力粉60
ベーキングパウダー小さじ 1/4
卵2個
グラニュー糖 508
バニラエッセンス少々
溶かしバター 15g
牛乳······ 15m
あんずジャム(裏ごしする)
大さじ2 (40g
アイシング
A 粉砂糖
^ L レモン汁小さじ 1



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。
- 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラエッセン スを 1~2 滴加える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ



- **5** 溶かしバターと牛乳を**4** へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。
- **6** 内釜に**5**を流し入れ、内 釜を1~2回たたいて空気を抜く。内釜を本体 に入れてふたを閉める。
- つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。メニュー キーで **〈焼き〉**を選び、分キーで **40分**に設定して、 **スタート**キーを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。 竹ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- ぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムを八ケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

## Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をし っかりとふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

## 温泉卵

## 材料

卵------2個 水…… 卵がかぶる程度 うまだし(下記参照) わさび…………適宜 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。

- → メニューキーで〈温泉卵〉を選 び、分キーで 25 分~ 30 分に 設定して、**スタート**キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れ、うまだしをかけてわ さびを添える。



最大量

卵 5 個まで

## うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削 りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5分ほどおいてこす。

## Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとか ためになります。
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

## やわらか寄せ豆腐

## 材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) ..... 250ml

にがり……分量はにがりの説明書 に従ってください

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないよう に全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

**2 メニュー**キーで**〈豆腐〉**を選び、分キーで **50 分~ 60 分**に 設定して、**スタート**キーを押す。

ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。

固まっていないときは、調理時間を追加する。

## Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- ●スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

豆乳 500ml まで

# お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に 清潔にしてください。

特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

## **!** 注意

お手入れは、電源プ ラグを抜き、本体が 冷めてから行う やけどの原因

## 次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶた・蒸気口はアルミ製のため、食器洗 い乾燥機用洗剤で変色することがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの


## 本体・炊飯ヒータ・温度センサー

## かたくしぼったふきんで異物や汚れをふき取る

- 炊飯ヒータ・温度センサーに異物が付いてい るとうまくご飯が炊けません。
- 本体は丸洗いしないでください。
- 操作部やふたに水をかけたり、庫内に水を入 れないでください。
- 放熱板パッキン・内釜回り止めゴムははずれ ないので、無理に引っ張らないでください。

## 炊飯ヒータ・温度センサーにご飯粒など がこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽 くみがき、かたくしぼったふきんでふき取る。



## 内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・計量カップ


## スポンジと台所用中性洗剤で洗う

- ●内ぶたや蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。 炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。
- 蒸気口の中の汚れは、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれる原因になります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

## クランプ部・底面のすきま

## 綿棒などで異物やほこりを取る



クランプ部にご飯粒などの異物が付いていると、ふたが 開かなくなったり、閉まりにくくなったり、蒸気もれの原 因になります。

## 定期的にお手入れ 煮沸クリーニング (1週間に1回程度)

においが気になる場合にもお使いください。

- 2 メニューキーで〈早炊き〉を選び、炊飯キーを押す
- 3 ブザーが鳴ったら切キーを押す
- 4 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れを して乾燥させる

- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れないでください。
- 連続して煮沸クリーニング しないでください。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

## 内ぶた をはずす/付ける





ふたの差し込み部

内ぶたの凸部

①内ぶたの凸部をふたの差し込み部に差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

● 内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。(付け忘れ防止のため)

## 蒸気口 をはずす/付ける

## はずす



付ける



カチッと音が 閉める するまで回す



ケース

## 内釜の取り扱い (未長くお使いいただくためにお守りください)

内等内面のフッ素樹脂加工に傷が付いたり、塩分や酢がフッ素樹脂被膜から浸透すると、はがれや ふくれが生じる原因になります。

- ●スプーンや食器などかたい物を入れない。また、 食器の洗いおけとして使わない。
- ●金属たわし・ナイロンたわし・スポンジの研磨面・ 食器洗い乾燥機で洗わない。
- ●クレンザー・漂白剤など台所用中性洗剤以外の 洗剤は使わない。
- ●白米以外(炊込みご飯など)は保温しない。
- ●調味料を使った場合は保温せず、すぐに洗う。
- ●内釜の中で酢を使わない。

- ●しゃもじやザルなどでたたいたり、強くこすっ たりしない。
- ●泡立て器などでお米を洗わない。
- ●付属のしゃもじを使う。
- ●金属製のおたまやスプーンなどのかたい物を使 わない。
- ●ガスコンロや電磁調理器などで使用しない。
- ●空炊きをしない。
- ●お米に混じっている異物(石など)を取りのぞい てからお米を洗う。

で使用にともない樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

# うまくできない/故障かな?

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(23ページ)

- ●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して2mm以内を目安に水の量を増減してください。
- ●うまく炊けない、ご飯が乾燥するときは、内釜が炊飯ヒータに密着しているか確認してください。(6ページ)

	お調べいただくこと んなとき	合っていますかお米・水の量・コースは	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内釜が変形していませんか	が付いていませんか内釜の外面に水滴やご飯粒など温度センサー・炊飯ヒータ・	で飯粒などが付いていませんか内釜のふち・内ぶたパッキンに	確実に閉めましたか	長時間の停電がありませんでしたか途中で切キーを押したり、	式のため、底部がやわらかめになります)ご飯をよくほぐしましたか(炊飯ヒータ	たままなどで保温していませんかご飯のつぎたし・しゃもじを入れ	12時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	気口が汚れていませんか内ぶた・内ぶたパッキン・蒸	どを炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯な
	<b>びちる・ふきこぼれる</b>					•	•		•					•	
	とから蒸気がもれる					•							_		
ご飯が	かたすぎる・シンがある														
姒	やわらかすぎる こげる														
	かたくなった														
	黄ばんでいる														
保	べちゃつく														
温			•	•						•		•		•	
保温のご飯が	においがつよい	⇒上記を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(21 ページ) ※においがした場合は必ず煮沸クリーニングをして、お手入れしてからご使用 ください。(19ページ)													
	ぬるい	召し. くだ:			21 ^	<u>\_</u>	ジ)		(12/	ページ	)、保》	昌設定	の変	変更を	して
l_	予約できない	操作の	D最		炊飯=		を押して								
予約炊飯	すぐに炊飯を始める	予約日	時刻					ぎません			<u>(一ジ)</u>				
恢	炊きあがりが遅れる	炊飯	量⋅水	量力		1とき	- 1 -7 -7 -7 -7								
飯	ご飯がにおう	145	5. 5	をこ.	える	予約		ません					<del>+</del> h	+ 11 /	
ıkha 2	ご飯がこげる 込みご飯がうまく炊けない	予約中	予約中にお米のデンプン質が沈殿するため、こげやすくなります。故障ではありません。 「炊込みご飯のコツ」をご覧ください。(13ページ)												
+-	<u>☆</u> -操作ができない	「放送のと歌のコン」をと見てたさい。(T3 ハーン)   電源プラグはコンセントに差し込んでありますか。													
	たが閉まりにくい	電源フラブはコブセントに圧し込んでもありますが。   クランプ部や枠などに付着している異物を取り除いてください。(6 ページ)							=; _==;)						
	<u>この 例び ラに へい</u>		<u>- 一</u> て切	+-	<del>万</del> 押	<del></del>	13.0					ります		(0 ,	
		誤って切キーを押したり、長時間の停電があると切になります。 カチン(火力調節音)、シュー(蒸気音)は故障ではありません。													
1史/	用中に音がする	ジュッジュッ(水のはじける音)は内釜外面の水滴をふき取ってください。													
1317	こを開閉すると音がする	ふた	<b></b> 内部	に入			部品の音		故障で	はあり	ません	U <sub>0</sub>			
	ハ始めに煙が出る						)、におう								
プラ	スチックなどのにおいがする						ときは煮								
内ぶたや内釜に水滴が付いている 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが、異ありません。															
1317	とを開けるとつゆが落ちる	ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが落ちて枠にたまることがありますので、ふき取ってください。 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。													
保	<b>温経過時間が点滅する</b>						知らせて					ごさい。			$\neg \neg$
	が消えた/ 0:00 で点滅する						こいるリチ								)
F1	・F2 が表示	故障	の表	示で	す。	<b>→</b> ₫	3買い上に	ずの販う	売店に	修理を	ご依頼	真くだる	さい	١٥	

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
-	予約できない	●調理コースは予約できません。
	うまくできない	<ul> <li>材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、調理時間を変えてみてください。</li> <li>次の場合はうまくできないことがあります。         ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(20ページ)、温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、できあがったものを内釜に入れたままにした、停電があった(22ページ)     </li> </ul>
  パ	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
	きめが粗く、パサつく	●発酵時間が長すぎた。粉が古かった。
	表面がベタつく	●焼きあがったらすぐに取り出してください。
	パンの断面がつぶれる	● 人肌まで冷ましてから切ってください。
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	<ul><li>●泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりふき取ってください。</li><li>●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を合わせた後、混ぜすぎています。</li></ul>
-	きめが粗く、粉っぽい	●粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色がつかない	● 保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色がつきません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	<ul><li>● 水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。</li><li>● 調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。</li><li>● 豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。</li></ul>

## ■保温設定の変更のしかた

ご飯の温度がぬるい場合やにおいがする場合は 20 ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変更してください。

### 1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

## 2 メニューキーを "2 秒以上" 押す

### 3 分キーを押して、設定を変える

## 4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

※においがした場合は必ず煮沸クリーニングをして、お手入れしてからご使用ください。(19ページ) 上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(23ページ)

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(23ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
- 内釜の変形や、内釜のフッ素樹脂加工に摩耗・はがれ・ふくれが生じたとき。
- 上記に従って調べても原因がわからないとき、その他の異常や故障があるとき。

# 停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊きあがりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

## リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。

- ●リチウム電池が切れると、電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。ただし、 電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常どおりに使えます。 予約炊飯のときは、必ず時計を合わせ直してからお使いください。
- 電池の取り替えはお客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

# 仕様

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)				
電源		交流 100V 50-60Hz 共用				
消費電力	(炊飯)	400W				
消費電力	(保温)	平均 8.55W				
	幅	22.8cm				
外形寸法	奥行	25.1cm				
	高さ	22.1cm				
本体質量		2.7kg				
コードの長	<b>長さ</b>	1.0m				

方式	マイコン
最大炊飯容量	0.54L
区分名	E
蒸発水量	25.3g
年間消費電力量	41.9kWh/年
1回当たりの 炊飯時消費電力量	108Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	8.55Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.85Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.74Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの時の電力量です。 1回当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定の時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

## 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

## 東芝家電ご相談センター

○ 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

## 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合。 は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するご とがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

● 20 ~ 22 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

## ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 | 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

/==1J	お買い上げ日		年	月	B
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	(	)	

## 長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- こんな症状は ■ コード・電源プラグが異常に熱くなる。 本体からコゲくさいにおいがする。

  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●内釜・ふた・内ぶたが変形している。
  - 炊飯ヒータがひずんでいる。
  - その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

22

## 東芝保温釜保証書

## 持込修理

形	名	RC-5PV	
<b>★</b> お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	<del>-</del>	
	電話	市外	市内番号呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所 · 店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
  - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - ・内釜の中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warrenty is valid only in Japan

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部